

Instrukcja montażu worka do stojaka – na przykładzie stojaka na czwórnoгу.

W skład 1 stojaka wchodzi: podstawa (czwórnoг, na kołach, podstawa stojaka na 3 worki, w przypadku stojaka mocowanego do ściany tego elementu nie ma), słupek (w przypadku stojaka mocowanego do ściany tego elementu nie ma), pierścień, obejmą z klapą .

Zastosowanie pierścienia w środek którego od dołu wkłada się worek, który następnie wywija się na zewnątrz pierścienia, a dopiero całość wkłada do obejmą z klapą sprawia, że worek nie ma możliwości wysunięcia się do obciążeniem. Nośność stojaka ograniczona jest tylko i wyłącznie wytrzymałością worka!

1. W pierścień stojaka włóż od dołu (wywinięte brzegi pierścienia mają znaleźć się na górze) przez środek worek.



2. Wywiń na zewnątrz brzegi worka - tak jak pokazane jest to na zdjęciu - aby wystawały kilka cm poza pierścień.



3. Włóż od góry pierścień z zamocowanym workiem do środka obejmy z klapą.



Na zewnątrz stojaka powinna być widoczna obejma z klapą! Worek jest zamocowany.